


Ableseanleitung Haushaltszähler

ZMF 120



Im Anzeigefeld werden auf Knopfdruck (grüner Knopf)
Folgende Werte angezeigt:


16.7 Momentaner Energieverbrauch	kW
1.8.1 Energie Bezug (Hochtarif)	kWh
1.8.2 Energie Bezug (Niedertarif)	kWh
1.8.0 Energie Total Bezug	kWh
2.8.1 Energie Rücklieferung (Hochtarif)	kWh
2.8.2 Energie Rücklieferung (Niedertarif)	kWh
2.8.0 Energie Rücklieferung Total	kWh

Tarifzeiten

Hochtarif	07.00 – 21.00
Niedertarif	21.00 – 07.00

Ableseanleitung Haushaltszähler

ZMD 120



Die Energiestände werden automatisch angezeigt.

Hoch- und Niedertarifanzeige wechseln im 15/30 Sekunden Rhythmus selber.



Tarif 1 (Hochtarif)



Tarif 2 (Niedertarif)

Tarifzeiten

Hochtarif 07.00 – 21.00

Niedertarif 21.00 – 07.00

Ableseanleitung Haushaltszähler

Mechanische Zähler



Verbrauch Hochtarif kWh



Verbrauch Niedertarif kWh



Tarifzeiten

Hochtarif 07.00 – 21.00

Niedertarif 21.00 – 07.00